

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время эксплуатации мангала не допускается переносить и прикасаться к нему незащищенными руками. Необходимо устанавливать только на основание (подставку), обеспечивающее его устойчивость. Беречь от детей! Не оставлять мангал без присмотра в процессе работы, чтобы не создавать пожароопасную ситуацию.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи.

Срок службы мангала не менее трех лет (140 часов) при условии работы в течение года не более 48 часов.

Примечание - Разнотонность на поверхности корпуса мангала, появляющаяся в процессе эксплуатации, коробление колосниковой решетки не являются браковочным признаком.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

МК400-400	МК600-400	МК800-400
МК400-400P	МК600-400P	МК800-400P
МК400-750	МК600-750	МК800-750
МК400-750P	МК600-750P	МК800-750P

Мангал нужное пометить
ТО 26-0401-65-2010 и признан годным для эксплуатации

изготовлен в соответствии с

Начальник БТК

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

М.П.

Продано

Наименование торгующей организации

личная подпись продавца

расшифровка подписи

год, месяц, число

М.П.

Мангал

Паспорт
МК4.4.00ПС

Мангал изготовлен из жаро и коррозионно стойкой стали марки AISI 430 (нержавеяка, ферромагнетик). разрешенной для контакта с пищевыми продуктами и предназначен для приготовления мяса на открытом воздухе.

ПетрозаводскМаш

185031, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ,
г. Петрозаводск, ул. Зайцева, 65
ООО "ПетрозаводскМаш-ТНП"

МК400-400	МК400-400P	МК400-750	МК400-750P
Ø320x430	6,1	6,3	6,9
МК600-400	МК600-400P	МК600-750	МК600-750P
Ø320x630			
МК800-400	МК800-400P	МК800-750	МК800-750P
Ø320x830			
Габаритные размеры в транспортном положении, мм			
Масса, кг, не более			
1 Корпус мангала	1 Корпус мангала	1 Корпус мангала	1 Корпус мангала
2 Колосник	2 Колосник	2 Колосник	2 Колосник
3 Зольник	3 Зольник	3 Зольник	3 Зольник
4 Подставка	4 Подставка	4 Подставка	4 Подставка
5 Шампур	5 Шампур	5 Комплект ног	5 Комплект ног
	6 Рефлектор со стойками	6 Шампур	6 Шампур
6 Руководство по эксплуатации	7 Руководство по эксплуатации	7 Руководство по эксплуатации	7 Рефлектор со стойками
			8 Руководство по эксплуатации

Каждый мангал укомплектован съемными: колосниковой решеткой, зольником - для МК800 по 2 шт. шампурами - для МК400 - 6шт.; МК600 - 9 шт.; МК800 - 12 шт.; рефлектором при наличии в обозначении индекса "P"; комплектом ног для наименований с обозначением "-750".

Внимание! Убедитесь, что корпус на подставке зафиксирован от осевого и радиального смещения (упоры на корпусе должны быть внутри подставки).